

BZ 852

Schutzbeschaltung



Funktion / Anforderung

Eingangsschutzbeschaltung mit Betriebsanzeige für Halbleiterrelais.
HRS D 4850 E. Ansteuerkreis 25 - 50V DC. Lastkreis 80 - 530V AC.
Die Schutzschaltung wird direkt auf dem Relais mit den Anschluss-Schrauben befestigt.

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 04.11.96 Änderung: 30.04.10 Index: Datei: BZ852_kd.DOC	Geprüft: Geprüft: Seite: 1/1	BZ 852. BZ Schutzbeschaltung
--	--	------------------------------------	---------------------------------